

la tierra

INSTRUKCJA MONTAŻU

DO MONTAŻU POTRZEBUJEMU:

- pistolet
- klej
- piła do drewna
- papier ścierny
- miarka
- nożyk
- poziomica
- ołówek
- szpachelka dedykowana

I. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Ściana na której zamierzamy zamontować panele powinna być odpowiednio przygotowana. Właściwy montaż uchroni elementy przed pękaniem i zapewni oczekiwane efekty. Stabilne podłoże to podstawa. Panele gipsowe najlepiej jest kleić bezpośrednio do tynku cementowego lub cementowo-wapiennego. Przed montażem, ścianę należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym.

W przypadku gdy ściana pokryta jest gładzią, powierzchnię należy zarysować w kratkę ostrym narzędziem tak aby umożliwić głębszą penetrację gruntu i zwiększyć przyczepność kleju.

II. PRZYGOTOWANIE PANELI

Przed planowanym montażem należy odpylić oraz zagruntować tył paneli. Wyrówna to chłonność gipsu oraz utrudni zbyt szybkie wysychanie kleju do gipsu.

III. KLEJENIE PANELI

W celu odpowiedniego wypoziomowania płyt należy najpierw zamontować listwę startową. Takie rozwiązanie zapewnia właściwe podparcie panelu.

Elementy 3D montujemy do ściany za pomocą kleju gipsowego do płyt g-k. W taki sam sposób wypełniamy połączenia między elementami.

Po upływie minimum 24-48h od momentu klejenia szpachelujemy łączenia a następnie - po wyschnięciu gładzi - szlifujemy używając do tego papieru o różnych gradacjach. Należy podkreślić, iż dobrze wykończone spoiny rzutują na wygląd ostateczny ściany 3D.

W przypadku uszkodzenia któregoś z paneli uzupełniamy spękanie czy uszczerbienie klejem gipsowym. Po całkowitym wyschnięciu szlifujemy gips do uzyskania równej, jednolitej powierzchni.

IV. WYKOŃCZENIE-PRODUKTY DEDYKOWANE

Do wykończenia ściany 3D z zastosowaniem wybranego modelu można użyć dedykowany cokół o takiej samej grubości.

V. MALOWANIE PANELI

Chcąc nadać kolor ścianie 3D wykonanej z paneli gipsowych musimy odpowiednio przygotować powierzchnię. Panele należy odpylić i starannie zagruntować. Spełnienie tych dwóch warunków pomoże nam zwiększyć chłonność gipsu i nie dopuści do zbyt szybkiego wysychania farby, co zabezpieczy przed powstawaniem smug.

Panele malujemy dowolnymi farbami ściennymi. Najlepsze efekty można otrzymać pokrywając powierzchnię pistoletem natryskowym. Dopuszczalne jest również zastosowanie do tego celu pędzla i wałka.